

Product: IBIS-MAIN
Vanaf versie: 6.52.00
Aanmaakdatum: 9 oktober 2014

Actualiseren vervangingswaarde en -cyclus

Ten behoeve van het bepalen van de geaggregeerde conditiescore, zijn de bovenstaande gegevens noodzakelijk bij de betreffende onderdelen. U kunt deze nu eenvoudig actualiseren op basis van uw referentie.

Actualiseren

Met behulp van de optie "Actualiseren" uit het extra-menu roept u onderstaand venster op

The screenshot shows the 'Actualiseren' dialog box. The 'Projecten' section contains 'Project: Demo project woningbouw (wbv4)' and 'Referentie: KBD-14-01 (KBD-14-01)'. The 'Bereik' section has 'Gehele project' selected. The 'Selectie' list is empty. The 'Instellingen' section has 'Ook begroting actualiseren' checked. The 'Gegevens' list has 'Vervangingscyclus' and 'Vervangingswaarde' checked. The 'Opslaan' and 'Openen' buttons are visible. The 'OK' and 'Annuleren' buttons are at the bottom right.

Door de waarde in te stellen zoals in bovenstaande afdruk is beschreven, kunt u in een keer op onderdeelniveau de vervangingswaarde en -cyclus actualiseren ten behoeve van de aggregatie van de conditiescore.

Op basis van de code wordt de waarde van deze velden opgehaald bij het onderdeel.